



LITE PANELS®

ライトパネルズ マイクロプロ(LITEPANELS MICROPRO) 取扱い説明書

本商品は、単三乾電池6本もしくは、オプション品（別売 日本近日発売予定）のACアダプターで作動します。

*乾電池は同梱されておりませんので電気店などで別途お買い求め願います。

電池に関して：

本体のバックパネルをはずし、イラスト表示に従い、指定の場所に電池を収めてください。最大出力で、最大時間（約1.5時間）ご利用いただくためには、アルカリ電池、もしくはそれ以上長持ちする電池をお使いいただくことをお勧めします。充電式の単三電池やリチウム電池もお使いいただくことができます。リチウム電池をお使いいただくと、最大7時間程度までご利用いただけます。

本製品を3日以上ご使用なさらないときは、電池をぬいて保管されることを強くお勧めいたします。

オプション品のACアダプター（別売 日本近日発売予定）は、本体背面の左下にある5-12出力差し込み

に、繋いでお使いください。

ACアダプターは電池と一緒にお使いいただけますが、充電することはできません。



① 光出力のオンと光量の調節は、製品本体上についているディマー（調光ダイヤル）を回していただくだけで簡単にできます。ご希望の明るさになるまで、こちらで調整ください。光出力を完全にオフにする際は、これと反対の操作を行っていただき、カチッと音がするまでノブを回してください。

② スイベル（自由）雲台のアダプタのレバーを締め、本体の下部にある1/4-20のネジ受けにしっかりと差し込んでください。

③ スイベル雲台をスライドさせ、ホットシューアダプターで本製品をメス受けに載せ、本体下部のナットを使ってカメラ上に固定してください。ボール雲台下部のホットシューアダプタには、追加でオプションを取り付けるための1/4-20のネジ受けがあります。

④ スイベル雲台についているレバーを使って、ティルトやパンの動作をコントロールください。

⑤ 付属の3枚のフィルタースライドは、本体の左右についているダクトにさしこんでお使いください。本体裏にも同様のダクトがついていますので、ラミネートフィルターを使用しないときは、そこに格納することもできます。フィルターは、タングステンフィルター、アンバーフィルター、拡散フィルター（ディフューザー）が付属しています、

※注意：液体状のものに、本体をさらしたり、浸けたりしないでください。回路故障の原因となります。